



Kurzanleitung

Thermo King LKW SmartReefer Baureihe

Temperatur Einstellung



EIN/AUS

Auf/Ab

Select

Langsamlauf

Bestätigen

Abtauen

18.0C Innenraumtemperatur

18.0C Eingestellte Transporttemperatur

18.0C Ein Minus als Vorzeichen bedeutet Minusgrade sind als Sollwert eingestellt.

Mit den beiden Pfeiltasten wird die Einstellung der Transporttemperatur (Setpoint) verändert.

Mit wird die Einstellung gespeichert

Start/Stop – Dauerbetrieb



Taste 1x drücken

Im Display leuchtet auf.

Mit den Tasten den Modus wählen:

- Start / Stop YES + =
- Dauerbetrieb YES + =

Mit bestätigen. Bei Start/Stop-Betrieb leuchten im Display zwei Punkte auf

Die Anzeige wechselt nach 10 Sek. zurück

Manuelles Abtauen



Erst ab ca. 3°C anwendbar

Taste 1x drücken

Während des Abtauvorgangs erscheint im Display

Alarmer



ALARM Kühlgerätefehler!

Mit der Taste den Fehlercode aufrufen und aufschreiben!

(Erscheint im Display statt der Innentemperatur)

Mit der Taste den Fehlercode löschen. Vorgang solange wiederholen, bis Fehlercode erscheint.

Betriebsstunden abfragen

- 3x betätigen 224 Total Stunden
- 4x betätigen 224 Diesel Stunden
- 5x betätigen 224 Elektro Stunden